



# Ersatzteilliste • Spare Parts • Pièces Détachées • Запчасти



\* gekennzeichnete Teile sind nur als Service-Packungen erhältlich   \* marked parts are available only in prepared packages  
 \* pièces marquées sont fournies seulement en sachets   \* отмеченные звёздочкой части заказываются в сервисной упаковке по несколько штук



Technische Änderungen vorbehalten! Stand 09/2012 K

# SUEVIA


## Mod. 640

Thermo-Quell Tränke mit 2 Kugeln  
 Thermo Source Drinker with two balls  
 Abreuvoir Thermo-Source avec 2 boules  
 Поилка "Тёплый родник" с двумя шарами



Best.-Nr. • Ref. • Réf. • Артикул  
 130.0640



Wasserdruck von 1 - 5 bar  
 Water pressure from 1 - 5 bar / 14,5 - 73 psi  
 Pression d'eau de 1 à 5 bar  
 Давление воды от 1 до 5 бар



Montageanleitung  
 Instruction for installation  
 Instructions de montage  
 Инструкция по монтажу



### Vorarbeiten:

Wasseranschluss in frostfreier Tiefe zum Standort der Tränke verlegen (ca. 0,8 - 2 m tief, je nach Region). Beton-Anschlussrohr ( $\varnothing$  30 cm) ins Erdreich eingraben.

### Fundament:

Eben und glatt, ca. 140 x 180 cm und 20 cm hoch um Beton-Anschlussrohr an betonieren. Reduziert die Gefahr durch Verkotung der Tränke.

### Wasseranschluss:

Innengewinde  $\frac{3}{4}$ ". Wasserzuleitung im Beton-Anschlussrohr nach oben ziehen bis Oberkante Fundament (bündig). Panzerschlauch Best.-Nr. 132.1274 isolieren. Wasserleitung mit isoliertem Panzerschlauch verbinden.

### Preparation works:

The water supply pipe must be placed in frost-free level: approx. 0,8 - 2 m, depending on region. Install the concrete pipe of  $\varnothing$  30 cm into the ground for the connection of the drinker.

### Basement:

In order to avoid the danger of being soiled, concrete around the concrete pipe an even basement of approx. 140 x 180 cm and 20 cm of height.

### Water Connection:

Female connection  $\frac{1}{2}$ ". Install the water supply pipe aligned to the basement. Insulate the flexible hose Ref. 132.1274. Connect the flexible hose to the water supply pipe.

### Travaux de préparation:

Enterrer l'arrivée d'eau (dans une gaine) dans une tranchée d'une profondeur suffisante pour s'assurer contre le gel: env. 0,8 - 2 m, selon la région. Enterrer un tuyau en béton de  $\varnothing$  30 cm pour les connections de l'abreuvoir.

### Socle en béton:

Afin d'éviter les déjections de l'abreuvoir, bétonner autour du tuyau en béton un socle d'env. 140 x 180 cm et de la hauteur de 20 cm.

### Raccordement d'eau:

Raccordement femelle  $\frac{1}{2}$ ". Aligner le tuyau d'arrivée d'eau (venant d'en bas) tout net au socle en béton. Isolez le tuyau flexible Réf. 132.1274. Raccordez le tuyau flexible au tuyau de raccordement d'eau.

### Подготовка к монтажу:

Снизу к поилке подводится водопровод, расположенный ниже уровня промерзания грунта (для каждого региона свой уровень, не менее 1,80 м).

**Постамент:** Для того, чтобы защитить поилку от загрязнения навозом, бетонируется постамент высотой примерно 20 см и размером ок. 140 x 180 см, и поилка устанавливается на этот постамент. От основания постамента до глубины подземного водопровода, перпендикулярно, в почве закладывается труба (диаметром 300 мм) для размещения в ней водопроводных труб и электрического кабеля.

### Подключение к водопроводу:

Подключение вр.  $\frac{1}{2}$ ". Водопровод подводится в бетонной трубе снизу вверх до уровня высоты бетонного постамента. Шланг с металлической оплёткой Артикул 132.1274 следует утеплить, затем соединить его с водопроводной трубой.

### Tränkemontage:

Verschluss schraube Best.-Nr. 132.1281 lösen, Deckel öffnen, Ventilblech Best.-Nr. 132.1278 abschrauben. Wasserleitung mit isolierten Panzerschlauch verbinden. Auf der Unterseite der Tränkewanne Dichtung Best.-Nr. 132.1258 in die Ringnut einlegen. Tränkewanne über Beton-Anschlussrohr stellen. Isolierten Panzerschlauch von unten durch die Tränke führen und in die Anschlussmuffe des Ventils eindrehen. Ventilblech Best.-Nr. 132.1278 anschrauben, Tränkewanne auf Fundament ausrichten und festdübeln. Wasser einlaufen lassen. Ventil und Wasseranschluss auf Dichtheit und Funktion überprüfen. Deckel schließen und mit Verschluss schraube sichern. Die Kugel muss mit geringem Druck die Trinköffnung verschließen.

### Installation of the drinking bowl:

Loose the locking screw Ref. 132.1281. Open the cover. Unscrew the fixation plate of the float valve Ref. 132.1278. Connect the flexible hose to the water supply pipe. Put a joint ring 132.1258 into the groove in the bottom part of the drinker. Place the drinker above the concrete pipe. Lead the insulated flexible hose into the drinker and connect it to the float valve. Fix the fixation plate of the float valve Ref. 132.1278.

Align the drinker on the basement and fix it with pegs. Water line and the float valve should be tested for leak tightness and proper function. Close the cover. Tighten the locking screw. The bowl should close the drinking place with a light pressure.

### Installation de l'abreuvoir:

Desserrer la molette de fermeture Réf. 132.1281. Ouvrir le couvercle. Dévisser la plaque du flotteur Réf. 132.1278. Raccordez le tuyau flexible au tuyau de raccordement d'eau. Insérez le joint torique Réf. 132.1258 dans la partie inférieure de l'abreuvoir. Installer bien l'abreuvoir au-dessus du tuyau en béton. Faites passer le tuyau flexible isolé à l'intérieur de l'abreuvoir et raccordez-le au raccord du flotteur. Visser la plaque du flotteur Réf. 132.1278. Alignez bien l'abreuvoir et scellez-le au sol. Vérifier l'étanchéité et la fonction du flotteur et de l'arrivée d'eau. Fermer le couvercle et resserrer la molette de fermeture. La boule doit fermer le poste d'abreuvement avec une pression légère.

### Гардзя ла дистанцыя максімальная 9 см

de la plaque du flotteur jusqu'au niveau d'eau.

### Réglage du niveau d'eau:

Desserrer la molette de fermeture. Ouvrir la couvercle. Le réglage du niveau d'eau se fait en modifiant la hauteur du flotteur. Pour cela il vous faut desserrer l'écrou Réf. 102.0621. Une fois que le flotteur est à la hauteur voulue, resserrer l'écrou Réf. 102.0621. Fermer le couvercle et resserrer la molette de fermeture.

### Attention !

Avant la mise en service du flotteur, bien rincer la canalisation.

Pression maximum 5 bar.

**Соблюдайте максимальный уровень воды в поилке:** 9 см от крепёжной пластины клапана до уровня воды.

### Регулировка уровня воды в поилке:

Открутите закрепительный винт. Откройте крышку поилки. Уровень воды регулируется изменением высоты крепления поплавка. Для этого ослабьте гайку с продольными рифлениями Артикул 102.0621. Передвиньте поплавок на необходимую высоту и закрутите гайку Артикул 102.0621. Закройте крышку поилки и закрутите закрепительный винт.

### Внимание!

Перед подключением поплавкового клапана промойте трубы, пропустив достаточное количество воды через трубы, пока не будет течь чистая вода!

Давление воды в водопроводе не должно превышать 5 бар.